# Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy



# INDU-21

Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

### WIK7253.

Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763– 77– 77, Fax: 032 763 – 75 – 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

11.01.2006

## Spis treści

1.	PŁYTA CZOŁOWA	3
2.	DANE TECHNICZNE	3
3.	START PROCESU	4
4.	ZATRZYMANIE PROCESU.	4
5.	PROGRAMOWANIE I ZMIANA WARTOŚCI ZADANEJ	4
6.	AUTOSTART	5
7.	INFORMACJA.	5
8.	USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	5
9.	SETUP	6
10.	ALARMY	7
11.	NOTATKI	8

## 1. Płyta czołowa



Rys. Płyta czołowa sterownika INDU21

### 2. Dane techniczne.

Wyświetlacz	$I = D \frac{1}{6}$ " x 2 cufru
vvyswieliacz	
	$ LED \frac{1}{2}$ " x 4 cytry
	LED <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2 cyfry
Zasilanie	230 opcjonalnie (110) (24) VAC ± 10%
Klawiatura	7 klawiszy (micro switch)
Wymiary obudowy	134x134x65 mm
Otwór montażowy	90x90 mm
Wejścia	Zwierne do masy układu
	Maksymalna rezystancja zwartego styku 100 $\Omega$
	Minimalna rezystancja rozwartego styku 10000 $\Omega$
Wyjścia	1 wyjście prądowe 420 mA (020 mA)
	1 wyjście przekaźnikowe styk zwierny (250 VAC/8A)
	3 wyjście przekaźnikowe przełączające (250 VAC/8A)
Stopień ochrony	IP67 (od czoła)
Pobór mocy	3W
Programowanie	100 programów z możliwością edycji wartości zadanej

#### 3. Start procesu.

W celu rozpoczęcia procesu należy nacisnąć klawisz START – dioda przy klawiszu START świeci, wybrać odpowiedni program (klawiszami PLUS / MINUS) i nacisnąć klawisz OK. Rezygnacja klawiszem STOP.

Rozpoczęcie trybu start sygnalizowane jest pulsowaniem diody na klawiszu START. W trakcie trwania trybu START wysterowane jest wyjście REL4 oraz wyświetlany jest na środkowym wyświetlaczu LED czas pozostały do zakończenia procesu.



#### 4. Zatrzymanie procesu.

W każdej chwili możliwe jest przerwanie procesu i przejście do trybu STOP. W tym celu należy nacisnąć klawisz STOP. Na wyświetlaczu wypisany zostanie napis STOP i wysterowane zostanie wyjście REL5.

W celu potwierdzenia należy nacisnąć klawisz OK.

#### 5. Programowanie i zmiana wartości zadanej.

Jeżeli występuje konieczność korekty nastaw jest ona możliwa poprzez klawisz EDIT. Następnie należy wybrać program do edycji (górny wyświetlacz), wybór potwierdzić klawiszem OK a następnie klawiszami PLUS / MINUS zmienić nastawy. Przejście do następnego parametru klawiszem OK.

Wyjście z trybu Edycji następuje po ponownym naciśnięciu klawisza EDIT.

Wielkości edytowane:

Czas trwania cyklu w godzinach i Czas trwania cyklu w minutach Prędkość – proporcjonalna do wystawianego prądu

#### 6. Autostart.

Istnieje możliwości zaprogramowania opóźnionego startu sterownika. W tym celu należy nacisnąć klawisz AUTOSTART (pulsuje dioda przy klawiszu i numer programu). Klawiszami PLUS / MINUS zmienić numer programu, wybór zatwierdzić klawiszem OK. W zależności od komórki Setup SF2 – format parametrów funkcji AUTOSTART podać parametry Autostartu. Edycja parametrów klawiszami PLUS / MINUS, przejście o jeden parametr klawiszem OK.

Rozpoczęcie odliczania czasu pozostałego do Startu (po naciśnięciu klawisza START) sygnalizowane jest jednoczesnym pulsowanie diody AUTOSTART i START.

Z trybu Autostartu możliwe jest momentalne przejście do trybu Start poprzez naciśnięcie klawisza START, lub przerwanie trybu Autostart poprzez naciśnięcie klawisza AUTOSTART.

#### 7. Informacja.

Naciśnięcie klawisza INFO powoduje wyświetlenie informacji zależnej od trybu w jakim znajduje się sterownik:

Dla trybu Start: wyświetlany jest aktualny czas

Dla trybu Autostart: w zależności od komórki Setup SF2 :

jeśli SF2=H Π - ilość godzin i minut do trybu Start

jeśli SF2=HΠ d - godzinę, minutę (opóźnienie dobowe) o której rozpocznie się Start Wyjście z trybu Info klawiszem INFO.

#### 8. Ustawienia użytkownika.

W celu wejścia do ustawień użytkownika należy nacisnąć i trzymać klawisz MINUS a następnie nacisnąć klawisz PLUS. Na wyświetlaczu pojawi się napis UF x informujący o numerze komórki. Zmianę komórki realizuje się klawiszami PLUS / MINUS. Wejście do edycji poprzez klawisz OK.

Dostępne komórki:

UF 0 – ustawienie zegara czasu rzeczywistego: zmiana wartości klawiszami PLUS / MINUS, przejście o jeden parametr zegara klawiszem OK. Wyjście z edycji klawiszem EDIT.

Opis parametrów zegara:

. Ho – godzina

Mi – minuta

Ye – rok

Mo – miesiąc

dA - dzień

- UF 1 zmiana kodu dostępu do ustawień użytkownika: 0 wyłączony, zakres 1..9999
- UF 2 informacja o aktualnej wersji oprogramowania
- UF 3 włączenie / wyłączenie kliku klawiatury
  - UF 3=0 wyłączony
  - UF 3=1 włączony

#### 9. Setup.

W celu wejścia do ustawień Setup sterownika należy nacisnąć i trzymać klawisz MINUS a następnie nacisnąć klawisz EDIT. Na wyświetlaczu pojawi się litera F i cyfra informująca o numerze komórki Setup. Numer komórki zmienia się klawiszami PLUS / MINUS. Wejście do edycji danej komórki realizowane jest poprzez klawisz OK. Wyjście z edycji klawisz EDIT.

Opis komórek Setup:

Nr komórki	Wartość domyślna	Zakres	Opis
F0	1	0247	Adres w sieci MODBUS
F1	0	04	Prędkość transmisji
			0 - 9600
			1 – 19200
			2 – 38400
			3 – 57600
			4 – 115200
F2	HI D	HN D / HN	Format parametrów trybu AUTOSTART
			HΠ D – godzina, minuta i opóźnienie
			dobowe o której START
			HΠ – ilość godzin i minut do trybu START
F3	5	010 godz	Maksymalny czas w godz. po którym (po
			zaniku zasilania) sterownik nie wraca do
			trybu START
F4	20	09999	czas PAUZY dla wyjść REL2
			i REL3 w sekundach
F5	10	09999	czas wysterowania REL2 w sekundach
F6	10	09999	czas wysterowania REL3 w sekundach
			_
F7		09999	zmiana kodu dostępu do Setup
			Dla wartości SF7=0 kod wyłączony
F8	0	04	Obsługa wejścia kontrolnego 1:
			0 – obsługa wyłączona
			1 – alarm gdy zwarte
			2 – alarm gdy rozwarte
			3 – blokowanie klawiatury gdy
			zwarte
			4 – blokowanie klawiatury gdy
			rozwarte

F9	0	04	Obsługa wejścia kontrolnego 2: 0 – obsługa wyłączona 1 – alarm gdy zwarte 2 – alarm gdy rozwarte 3 – blokowanie klawiatury gdy zwarte 4 – blokowanie klawiatury gdy rozwarte
F10	99	099	Wartość ustawianej prędkości odpowiadająca 20mA na wyjściu prądowym
F11	1	01	Wybór zakresu wyjścia prądowego: 0 – 020 mA 1 – 420 mA
F12	0	01	Wybór podstawy czasu: 0 – godziny : minuty 1 – minuty : sekundy

#### 10. Alarmy.

- Err 1 alarm z wejścia kontrolnego 1
- Err 2 alarm z wejścia kontrolnego 2

Sterownik wyposażony jest w dwa wejścia kontrolne. W razie aktywacji (w Setup sterownika) alarmu dla danego wejścia i wystąpienia sytuacji alarmowej, proces zostaje zatrzymany a na wyświetlaczu pojawi się informacja o zdarzeniu.

Wystąpienie sytuacji alarmowej należy potwierdzić klawiszem OK. Jeżeli przyczyna awarii nie została usunięta sterownik ponownie zasygnalizuje alarm.

Konfiguracja obsługi zdarzeń alarmowych w komórkach Setup SF8 i SF9.

## 11. Notatki